

## TANGENTER OG BÆLG

Højre hånd	34 anslagsfølsomme tangenter (starter fra tonen G)
Venstre hånd	96 anslagsfølsomme basknapper
Bælg	Højopløst pneumatisk trykføler, modstandsregulering af bælggen

## LYDKILDE

Lydgenerator	Max. polyfoni: 128 stemmer
Lyde	8 harmonikatyper, hver indeholder: 10 diskantregistre, 5 basregistre, 5 orkester-basregistre, 5 orkester-akkordregistre, 6 orkesterlyde
Diskantkor	4
Baskor	5
Akkordkor	3

## PBM (PHYSICAL BEHAVIOUR MODELLING)

Mekaniske lyde	Standsning af bælg, ventillukning, knapper på venstre side
Simulering af enkelte stemmer	Hysterese knæpunkt, expression-kurve, trykvariationsfilter, trykafhængig tonehøjdevariation
Aktivering af lyd	ved forøget hastighed i bælgbevægelse, ved hastigheden af gentagne toner

## MUSETTE STEMING

### Preset stemninger

15: Off, Dry, Classic, F-Folk, American L/H, North Europe, German L/H, D-Folk L/H, Alpine, Italian L/H, French, Scottish

---

## EFFEKTER

### Rumklang

8 typer

---

### Chorus

8 typer

---

## KNAPPER, FRONTPANEL

### Kontrolmuligheder

Volume/Power, Registre: 5 x Treble, 3 x Orchestra, Set, 5 x Bass Knapper: Orch. Bass, Orch. chord, Left Register, Pad/Default, Rec/Loop, Song/Demo, User Prog/Dec, Metronome/Inc.

---

## FUNKTIONSMÅDER

### Bass & Chord Mode

2 Bs Rows, 3 Bs Rows A-7th, 3 Bs Rows A-5dim 3 Bs Rows B-7th, 3 Bs Rows B-5dim, 3 Bs Rows Bx

---

### Oktav

1 ned, neutral, 1 op for Treble og Orchestra

---

### Pad

8 tromme/percussionsæt, phrase optagefunktion

---

### Sang

8 præ-indstillede sange med valgbar

mute-funktion for henholdsvis venstre og højre hånd

## ANDET

Strømforsyning	Ekstern strømforsyning eller batterier (batterier medfølger ikke)
Strømforbrug	500 mA
Batteridrift	Ca. 5 timer med 2500mAh Ni-MH batterier, alt efter forholdene
Tilslutningsmuligheder	Hovedtelefon (Stereo), Udgange: L/Mono (Treble), R/Mono (Bass), MIDI tilslutninger: OUT/IN (kan justeres via MIDI parameter)
Medfølgende tilbehør	Ekstern strømforsyning, brugermanual, skulderremme, batteriholder (placeret under batteridækslet), 6 stk. udskiftelige Inlay Sheets
Ekstraudstyr	Gigbag (BAG-FR-3), CM-30 Cube Monitor, CUBE STREET batteridrevet stereo forstærker, SA-300 sceneforstærker

## SIZE AND WEIGHT (MÅL OG VÆGT)

Width	471.5 mm 18-10/16 inches
Depth	244.3 mm 9-10/16 inches
Height	425.5 mm 16-13/16 inches
Weight	7.5 kg 16 lbs. 9 oz.